

Käyttöohje

BlueSolar-lataussäädin MPPT 150/70 CAN-bus



1. JOHDANTO

Latausvirta korkeintaan 70 A ja PV-jännite korkeintaan 150 V

BlueSolar 150/70-MPPT lataussäädin pystyy lataamaan akkua, jonka nimellisjännite on pienempi kuin lataussäätimeen liitetyn aurinkopaneelin nimellinen lähtöjännite. Säädin säätyy automaattisesti 12 V:n, 24 V:n tai 48 V:n akkujännitteeseen.

Synkronisoitu rinnakkaiskäyttö jopa 25:lle laitteelle

Liitä lataussäätimet toisiinsa RJ45 UTP-kaapeleilla jolloin ne synkronoituvat automaat-tisesti.

Latausprosessin ohjaus Multi- tai Quattro-laitteella

Liitä lataussäädin Multi- tai Quattro-laitteeseen ja rakenna Hub-1-tyypin sähköverkon suhteen itsenäinen tai siihen liitetty kulutusjärjestelmä.

Päälle/poiskytkennän kauko-ohjausliitäntä

Vähemmän kaapelointia, ei tarvetta ylimääräiselle Cyrix-releelle järjestelmässä joka sisältää Li-ioni-akkuja.

Huippunopea enimmäistehopisteen seuranta (MPPT)

Erityisesti pilvisellä ilmalla, kun valon intensiteetti vaihtelee jatkuvasti, huipputehokas MPPT-algoritmi parantaa energiankeruuta jopa 30% verrattuna PWM-lataussäätimiin ja jopa 10% verrattuna hitaampiin MPPT-säätimiin.

Kehittynyt enimmäistehopisteen havaitseminen osittain varjoisissa olosuhteissa

Jos laite on osittaisessa varjossa, teho-jännite-käyrällä voi olla kaksi tai useampia tehopisteitä. Tavallisilla MPPT-säätimillä on tapana lukittua paikalliseen MPP-asetukseen, joka ei ehkä ole ihanteellinen MPP. Edistyksellinen BlueSolar-algoritmi maksimoi energiankeruun aina lukittumalla optimaaliseen MPP-asetukseen.

Erinomainen muuntoteho

Ei tuuletinta. Enimmäisteho ylittää 98%. Täysi lähtövirta jopa 40°C (104°F) lämpötilaan saakka.

Joustava latausalgoritmi

Useampia esiohjelmoituja algoritmeja. Yksi käyttäjän ohjelmoitavissa oleva algoritmi. Manuaalinen tai automaattinen ekvalisointi. Akun lämpötila-anturi. Valinnainen akkujännitteen tunnistamisoptio.

Ohjelmoitava apurele

Hälytystoimintoihin tai generaattorin käynnistämiseen

Kattava elektroninen suojaus

Ylikuumenemissuoja ja tehon lasku, kun lämpötila on korkea. PV:n oikosulun ja PV:n vääränapaisuuden suojaus. PV:n vastavirtasuojaus.



2. TURVALLISUUTTA KOSKEVAT OHJEET

Räjäl Sähk

Räjähdysvaara kipinöinnin takia



Sähköiskuvaara

VAARA

- Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa.
- Tämä laite on suunniteltu ja testattu kansainvälisten standardien mukaisesti. Laitetta tulee käyttää vain sen käyttötarkoituksen mukaisesti.
- Asenna laite lämpöä kestävään tilaan. Varmista ensin, että tilassa ei ole kemikaaleja, muoviosia, verhoja tai muita tekstiilejä, tms. laitteen välittömässä läheisyydessä.
- Varmista, että laitetta käytetään oikeissa toimintaolosuhteissa. Älä koskaan käytä laitetta kosteassa tai pölyisessä ympäristössä.
- Älä koskaan käytä laitetta tiloissa, joissa voi sattua kaasu- tai pölyräjähdys.
- Varmista, että laitteen ympärillä on aina riittävästi vapaata tuuletustilaa.
- Katso lisäohjeita akun valmistajan toimittamista määrityksistä voidaksesi varmistaa, että akku sopii käytettäväksi tämän laitteen kanssa. Akun valmistajan turvallisuusohjeita tulee aina noudattaa.
- Suojaa aurinkopaneelit niihin kohdistuvalta auringonsäteilyltä asennuksen aikana, esim. peittämällä.
- Älä koskaan kosketa eristämättömiä kaapelien päitä.
- Käytä vain eristettyjä työkaluja.
- Jännitetasoilla >75 V, varsinkin jos kyseessä on avoimen virtapiirin tilan jännite, aurinkopaneelijärjestelmä tulee asentaa suojausluokka II:n määräysten mukaisesti. Kotelon maadoituspiste sijaitsee laitteen ulkopuolella. Jos on syytä olettaa, että maadoitussuoja on vahingoittunut, tuote tulee poistaa käytöstä ja laitteen käyttö tulee estää; ota yhteyttä asiantuntevaan huoltohenkilöstöön.
- Varmista, että liitäntäkaapelit on varustettu sulakkeet ja virrankatkaisimet. Älä koskaan korvaa suojakomponenttia toisella, eri tyyppisellä komponentilla. Katso oikean osan tiedot käyttöohjeesta.
- Liitännät on aina suoritettava kappaleen 4 kuvaamassa järjestyksessä.
- Laitteen asentajan on asennettava vedonpoistin, jotta liitäntöihin ei kohdistu rasitusta.
- Järjestelmän huolto- tai käyttöohjeen tulee sisältää tämän ohjekirjan lisäksi käytössä olevien akkujen huolto-ohjekirja.
- Akkujen ja aurinkopaneelien liitäntäkaapeleina tulee käyttää joustavaa monisäikeistä kuparikaapelia. Yksittäisten säikeiden maksimi poikkipinta saa olla 0,4 mm/0,125 mm² (0.016 tuumaa/AWG26). Poikkipinnaltaan 25 mm² kaapelissa tulee olla vähintään 196 säiettä (Class 5 tai parempi säikeitys siten kuin standardeissa VDE 0295, IEC 60228 ja BS6360 määrätään). Tunnetaan myös nimellä H07V-K-kaapeli. AWG2-tyypin kaapelissa tulee olla vähintään 259/26 säiettä (259 AWG26 säiettä).

Maksimi toimintalämpötila: ≥ 90°C. Esimerkki sopivasta kaapelista: Class 5 "Tri-rated" - kaapeli (kolmella hyväksynnällä: amerikkalainen (UL), kanadalainen (CSA) ja brittiläinen (BS)). Jos säikeet ovat edellä mainittuja paksumpia kontaktipinnoista tulee liian pienet josta seuraa korkeampi kontaktiresistanssi mistä voi seurata ylikuumentumista ja jopa tulipalo.









3. ASENNUS



Tämän laitteen saa asentaa ainoastaan valtuutettu sähkömies.

Tärkeää:

Automaattisen järjestelmäjännitteen tunnistamisen mahdollistamiseksi liitä akku aina ennen aurinkopaneeleita.

3.1. Sijoittaminen

Laite tulee asentaa kuivaan ja hyvin tuuletettuun paikkaan, mahdollisimman lähelle akkuja mutta ei akun yläpuolelle. Laitteen ympärillä tulee olla vähintään 10 cm vapaa tila jäähdytystä varten.

Lataussäädin on tarkoitettu seinäasennukseen.

Asenna seinäteline (yläkiinnitystä varten) ja varmista että se on suorassa. Aseta laturi asennustelineeseen ja kiinnitä se kahdella ruuvilla käyttämällä asennusreikiä jotka ovat laturin takana sen alaosassa.

3.2 Akkukaapelit ja akkusulake



Älä vaihda akkuliitännän positiivista ja negatiivista liitäntää keskenään. Väärä polariteetti vahingoittaa laturin pysyvästi.

Kaapelin vedonpoistaja tulee asentaa akkujen ja aurinkopaneelien liittimien vierelle.

Laitteen koko kapasiteetin hyödyntäminen edellyttää riittävän suurien akkujen ja riittävän suuren poikkipinnan omaavien akkukaapeleiden käyttöä.

Seuraavassa peruskaavoja kuparikaapelien poikkipintojen laskentaan:

Resistanssin Rc (m Ω @47°C) omaava kaapeli jonka pituus on L (m) ja poikkipinta-ala A (mm²)	: Rc = 20*L/A	(1)
Tai, kun Rc on Ω (Ohmia):	Rc =0,02*L/A	(2)
Tehohäviö Pc (W) kaapelissa jossa kulkee virta I (A):	Pc = I ^{2*} Rc = 0,02*I ^{2*} L/A	(3)
Tehohäviö Pc suhteessa aurinkopaneelin lähtöjännitteeseen %:na:	α = (Pc/Pv)*100	(4)
Kaapelin poikkipinta-ala joka vaaditaan jotta suhteellinen häviö rajoittuu arvoon α (%): (kun kaapelin kokonaispituus on 2L)	$A = 2^{*}2L^{*}I/(\alpha^{*}V)$	(5)
	tai	
	$A = 2*21 * Pv/(\alpha^* V^2)$	(6)



Taulukko 1 alla luetteloi muutamia esimerkkejä kaavalla (5) lasketuille akkukaapelien poikkipinta-alalle. (tässä tapauksessa I ja V kaavassa (5) ovat latausäätimen lähtövirta ja lähtöjännite).

12V järjestelmä (aurinkopaneelit maks. 1000W)									
Maksimi aurinko-	Maksimi	Akkusulake	Tehohäviö	Pituus 2x1,5 m		Pituus 2x2,5 m		Pituus 2x5 m	
paneelin lähtö	latausvirta @13,4V	arvo	akkukaape- leissa α (%)	mm²	AWG	mm²	AWG	mm²	AWG
500W	37A	63A	1	16	5	25	3	Ei suositeltu	
750W	55A	80A	1,5	16	5	25	3	Ei suositeltu	
1000W	70A 1)	100A	2	25	3	35	2	Ei su	ositeltu

24V järjestelmä (aurinkopaneelit maks. 2000W)									
Maksimi aurinko-	Maksimi	Akkusulake	Tehohäviö	Pituus 2x1,5 m		Pituus 2x2,5 m		Pituus 2x5 m	
paneelin lähtö	latausvirta @26,8V	arvo	akkukaape- leissa α (%)	mm²	AWG	mm²	AWG	mm²	AWG
500W	18A	35A	1	6	10	10	7	16	5
1000W	37A	63A	1,5	10	7	10	7	25	3
2000W	70A 1)	100A	2	25	3	25	3	35	2

36V järjestelmä (aurinkopaneelit maks. 3000W)									
Maksimi aurinko-	Maksimi	Akkusulake	Tehohäviö	Pituus 2x2,5 m		Pituus 2x5 m		Pituus 2x10 m	
paneelin lähtö	latausvirta @40,2V	arvo	akkukaape- leissa α (%)	mm²	AWG	mm2	AWG	mm2	AWG
750W	21	35	0,5	6	10	10	7	16	5
1500W	42	63	0,5	16	5	25	3	35	2
3000W	70A 1)	100	1	25	3	25	3	35	2

48V järjestelmä (aurinkopaneelit maks. 4000W)									
Maksimi aurinkonan	Maksimi	Akkusulake	e Tehohäviö	Pituus 2x2,5 m		Pituus 2x5 m		Pituus 2x10 m	
eelin lähtö	latausvirta @53,6V	arvo	akkukaape- leissa α (%)	mm²	AWG	mm2	AWG	mm2	AWG
1000W	21	35	0,5	6	10	10	7	16	5
2000W	42	63	0,5	10	7	16	5	35	2
4000W	70A 1)	100	1	25	3	25	3	35	2

1) Ottamalla huomioon 6% häviöt (akkukaapelit + säädin + PV-kaapelit + sulakkeet)

Huom 1: Korostetut kaapelien poikkpinta-alat: minimi poikkipinta-ala lämpövaikutuksista johtuent. Huom 2: Tarkista ja noudata paikallisia määräyksiä kaapelien vähimmäispoikkipinta-aloihin liittyen.

Taulukko 1: Akkukaapelien poikkipinta-ala ja tehohäviöt



3.3 PV-liitäntä

Lataussäätimen tulovirta on rajoitettu enintään 50A:iin. Tapauksessa jossa aurinkopaneelin lähtövirta ylittää 50A aurinkopaneelin jännite nousee tasolle jolla virta pienenee alle 50A:iin.



PV-tulojännitteen ei tule ylittää 150V:n tasoa missään olosuhteissa. Laturi vikaantuu pysyvästi jos tulojännite on liian korkea.



Kaapelin vedonpoistaja tulee asentaa aurinkopaneelien ja akkujen liittimien vierelle.

Tarvittava aurinkopaneelien kaapelien poikkipinta-ala riippuu aurinkopaneelin tehosta ja lähtöjännitteestä. Alla olevassa taulukossa oletuksena on se, että asennus sisältää maksimimäärän aurinkopaneeleita (maksimiteho). Pienitehoisten aurinkopaneelien tapauksessa kaapelien poikkipinta-alaa voi olla mahdollista pienentää.

Paras hyötysuhde saavutetaan aurinkopaneelin lähtöjännitteellä joka on kaksinkertainen akkujännitteen suhteen.

DC-virtakatkaisijat tai sulakkeet tulee asentaa positiiviseen ja negatiiviseen aurinkopaneelin kaapeliin jolloin laturin eristäminen kokonaan aurinkopaneeleista olisi mahdollista asennuksen ja huoltotoimien yhteydessä.

Taulukko 1 alla luetteloi muutamia esimerkkejä kaavalla (5) lasketuille akkukaapelien poikkipinta-alalle. (Tässä tapauksessa I ja V ovat aurinkopaneelin lähtövirta I ja lähtöjännite V).

12V järjestelmä (aurinkopaneelit maks. 1000W)									
Aurinko- Daneelin Aurinko-		Tehohäviö PV-	Pituus	2x5 m	Pituus	2x10 m	Pituus 2x20 m		
MPP-jännite [V]	paneelin MPP-virta [A]	kaapeleissa α (%)	mm²	AWG	mm²	AWG	mm²	AWG	
18	Maks. 50A		Ei suositeltu		u Ei suositeltu		Ei suositeltu		
36	27	1	16	5	35	2	Ei suos	iteltu	
54	18	1	10	7	16	5	25	3	
72	13	0,75	6	10	10	7	25	3	
90	11	0,5	6	10	10	7	16	5	
108	9	0,5	4	11	6	10	16	5	

24V järjestelmä (aurinkopaneelit maks. 2000W)									
Aurinko-	Aurinko-	Tehohäviö PV-	Pituus	2x5 m	Pituus	2x10 m	Pituus 2x20 m		
MPP-jännite [V]	paneelin MPP-virta [A]	kaapeleissa α (%)	mm²	AWG	mm²	AWG	mm²	AWG	
36	Maks. 50A	1	35	2	Ei suo	ositeltu	Ei suos	siteltu	
54	37	1	16	5	25	3	Ei suos	siteltu	
72	28	0,75	10	7	25	3	35	2	
90	22	0,5	10	7	25	3	35	2	
108	19	0,5	6	10	16	5	25	3	



48V järjestelmä (aurinkopaneelit maks. 4000W)									
Aurinko- paneelin MPP-jännite [V] Aurinko- paneelin MPP-virta [A	Aurinko-	Tehohäviö PV-	Pituus 2x5 m		Pituus 2x10 m		Pituus 2x20 m		
	MPP-virta [A]	kaapeleissa α (%)	mm²	AWG	mm²	AWG	mm²	AWG	
72	Maks. 50A	1	16	5	35	2	Ei suos	siteltu	
90	44	1	16	5	25	3	35	2	
108	37	0,75	10	7	16	5	35	2	

Huom 1: korostetut kaapelien poikkpinta-alat: minimi poikkipinta-ala lämpövaikutuksista johtuent. Huom 2: tarkista ja noudata paikallisia määräyksiä kaapelien vähimmäispoikkipinta-aloihin liittyen.

Taulukko 2: Aurinkopaneelien poikkipinta-ala ja tehohäviöt

3.4 Valinnaiset liitännät

3.4.1 Jännitteen tunnistus

Mahdollisten kaapelihäviöiden kompensoimiseksi latauksen aikana laitteeseen on mahdollista kytkeä kaksiiohtiminen anturi, iolla voidaan mitata jännitettä suoraan akun pinnasta tai positiivisessa ja negatiivisessa jakopisteessä. Käytä johtimia joiden poikkipintaala on 0,75mm² ja asenna 0,1 Å sulake akun lähelle.

Akun latauksen aikana laturi kompensoi tasavirtakaapeleiden jännitehäviön korkeintaan 1 voltin tasoon toisin sanoen 1V yli posiitivisen liitännän ja 1V yli negatiivisen liitännän. Jos jännitehäviä uhkaa muodostua suuremmaksi kuin 1V, latausvirtaa rajoitetaan siten, että iännitehäviö jää pienemmäksi kuin 1V.

LCD-näytössä oleva varoituskolmio alkaa vilkkua jos jännitehäviön määrä saavuttaa 1 V:n tason

3.4.2 Lämpötila-anturi (kts. kuva 1)

Tuotteen mukana toimitettua lämpötila-anturia voi käyttää lämpötilakompensoituun lataamiseen. Anturi on eristetty ja se tulee kiinnittää akun miinusnapaan.

3.4.3 CAN-vävläliitäntä

Laturi sisältää kaksi CAN-väyläliitäntää (RJ45-liittimillä).



Tämän laturin CAN-vävlä ei ole galvaanisesti isoloitu. CAN-vävlä on referoitu akkuliitännän negatiivisen navan suhteen.

CAN-väylä referoidaan maan suhteen jos akun negatiivinen napa on maadoitettu. Jos kyseessä on positiivinen maadoitusjärjestelmä ja CAN-väylä pitää referoida maan suhteen on kävtettävä erillistä CAN-isolointimoduulia.

Maasilmukoiden estämiseksi laturi on varustettu sisäänrakennetulla 33 Ohmin vastuksella. joka on asennettu CAN-GND-liitännän ja laturin negatiivisen akkuliitännän väliin.

CAN-kaapelin päädyn tulee sisältää päätevastus. Tämä on mahdollista toteuttaa asentamalla päätevastus jompaan kumpaan RJ45-liittimistä ja itse CAN-kaapeli toiseen liittimeen. Jos kyseessä on solmu (node), eli kyseessä on tilanne jossa CAN-kaapeli on liitetty molempiin RJ45-liittimiin, päätevastusta ei tarvita.



3.4.4. Ohjelmoitava rele

Lataussäädin on varustettu jännitteettömällä (potentiaalivapaalla) SPDT-releellä (Single Pole Double Throw), joka on ohjelmoitu alla luetelluista vaihtoehdoista vaihtoehdon 3 mukaan.

Rele on mahdollista ohjelmoida ohjaamaan jonkin seuraavista tapahtumista:

Vaihtoehto 1: kun aurinkopaneelin maksimitulojännite on ylitetty

Vaihtoehto 2: kun lämpötilasuojaus aktivoituu

Vaihtoehto 3: kun akkujännite laskee liian alas (säädettävä matalajänniteraja)

Vaihtoehto 4: kun laturi on ekvalisointitilassa

Vaihtoehto 5: kun laturi on virhetilassa

Vaihtoehto 6: kun laturin lämpötila laskee alle -20°C (-40°F)

Vaihtoehto 7: kun akkujännite nousee liian aylös (säädettävä korkeajänniteraja)

Vaihtoehto 8: kun laturi on kellutustilassa.

Vaihtoehto 9: kun aurinkopaneeliin kohdistuu auringonvaloa (päivä/yö-ilmaisu).

3.4.5 Synkronisoitu rinnakkaiskäyttö

Useampia lataussäätimiä on mahdollista synkronisoida CAN-liitännän avulla. Tämä tapahtuu liittämällä laturit toisiinsa RJ45 UTP-kaapeleilla (edellyttää päätevastuksia, kts. osa 3.4.3).

Rinnakkain kytketyissä lataussäätimissä tulee olla identtiset asetukset (esim. latausalgoritmi).

CAN-tiedonsiirto varmistaa, että säätimet siirtyvät lataustilasta toiseen samaan aikaan (esim. bulkkilataustilasta absorptiolataustilaan). Kukin laite reguloi (ja sen tulee reguloida) oma lähtövirta, siihen liitetyn aurinkopaneelin antaman tehon ja kaapelien resistanssien mukaisesti.

Jos käytetään etäasennettuja vastuksia (jännitteen tunnistus ja/tai lämpötilan tunnistus), anturi(t) tulee liittää vain yhteen rinnankytketyistä laitteista. Kaikki muut säätimet jakavat antureiden antamat tiedot CAN-väylän kautta.

Silloin kun laitteet toimivat synkronoidussa rinnakkaiskäytössä kaikkien laitteiden LCD-näytöissä vilkkuu verkkosymboli $\mathbf{\mathbb{B}}^{\circ}$.



PV-tuloja ei saa kytkeä rinnan. Kukin lataussäädin tulee liittää omaan aurinkopaneeliinsa.

3.4.6 Latausprosessin ohjaus Multi- tai Quattro-invertteri/laturilla: HUB-1 toiminta

Hub-1-tyyppisen sähköverkosta erillään olevan tai sähköverkon kanssa toimivan itsenäisen järjestelmän toteuttamiseksi lataussäätimen tai -säätimien tulee olla liitettynä Multi- tai Quattro-laitteeseen VE.BUS- tai VE.CAN-liitäntään. Tällöin Multi- tai Quattro-laitteen mikroprosessori ohjaa latausprosessia (edellyttää HUB-1-oheisohjelmistoa). Säätimen LCD- näytössä näkyy 'HUB-1'.

Lisätietoja tarvittavasta ohjelmistosta Internet-sivuilla kohdassa Support & Downloads.



4. VIRRAN PÄÄI I FKYTKFNTÄ

4.1 Akun kytkeminen

Irrota akku (sulie akkuliitäntä) mutta ÄLÄ irrota (sulie) aurinkopaneelin liitäntää.

LCD-näytön kaikki symbolit syttyvät:

Tämän iälkeen LCD-nävttöön tulee ohielmistoversio:

Tässä tapauksessa kyseessä on ohjelmistoversio 2 03

Kun ohjelmistoversiotieto on näkynyt LCD-näytössä, laturi aloittaa järjestelmäjännitteen tunnistusvaiheen.

LCD-näyttöön tulee näkyviin kaksi arvoa:

Vasen: todellinen mitattu akkuiännite. **Oikea:** järjestelmäjännite (= nimellinen akkujännite) (12/24/36 tai 48V), vilkkuu akun tunnistusvaiheen àikana.

Joissakin tapauksissa lataussäädin ei välttämättä tunnista oikeaa järjestelmäjännitettä (esim. jos akku on syväpurkautunut ja todellinen akkujännite on huomattavasti matalampi kuin akun nimellisjännite). Mainituissa tapauksissa järjestelmäjännite on mahdollista asettaa manuaalisesti. lisätietoia kohdassa 4.2.

Jos LCD-näytössä näkyvä akun nimellisjännite on oikea, hyväksy asetus painamalla SETUP-painiketta.

Vaihtoehtoisesti, LCD-näytössä näkyvä akkujännite omaksutaan järjestelmäjännitteeksi sen jälkeen, kun aurinkopaneeli on liitetty ja kun aurinkopaneelin syöttöjännite kytkeytyy päälle.

4.2 Järiestelmäiännitteen säätö (säädä vain jos LCD-nävtössä näkyvä järjestelmäjännite on väärä)

- a. Paina SETUP-painiketta 3 sekunnin ajan: "Menu"-symboli syttyy.
- b. Paina "-" tai "+" painiketta muutamia kertoja kunnes näyttöön tulee "ОЗ БАЕЕЕгУ UDLEA9E".
- c. Paina SELECT: "RUEo" tai järjestelmäjännite vilkkuu.
- d. Voit pienentää tai suurentaa järjestelmäjännitteen arvoa painamalla "-" tai "+" painiketta.
- e. Vahvista muutos painamalla SELECT-painiketta, arvon vilkunta lakkaa ja arvo tallentuu muistiin.
- Paina SETUP-painiketta 3 sekunnin aian: nävttö palaa f normaaliin tilaan ja "Menu"-symboli poistuu näkyvistä.

Huom: 36V järjestelmää ei tunnisteta automaattisesti joten tällöin järjestelmäjännitteen asetus tulee suorittaa manuaalisesti yllä kuvatulla tavalla.





Menu



.... A Menu Charging Equalize Bulk Abs Float

4.3 Latausalgoritmi

4.3.1. Johdanto

Käytettävissä on muutama ennalta määritetty latauskäyrä ja yksi käyttäjän ohjelmoitavissa oleva latauskäyrä, katso taulukko alla. Oletusasetus on algoritmi numero 2.



Varmista, että latausalgoritmi on käytetylle ja ladattavalle akkutyypille sopiva. Tarvittaessa ota yhteys akkuvalmistajaan ja tarkista tarvittavat asetusarvot. Väärät akkuasetukset saattavat vaurioittaa akkua vakavasti.

Algoritmi	Kuvaus	Absorptiojän- nite ja maks. absorptioaika	Kellutus- jännite	Tasoitusjännite (Oletus: off)	Lämpötila- kompensaatio
		V/h	v	maxV@% Inom:sta	mV/°C
1	Gel Victron long life (OPzV) Gel exide A600 (OPzV) Gel MK	56,4V / 8h	55,2V	63,6V@8% maks 1h	-65 mV/°C -2,7 mV/°C per kenno
2	Oletusasetus Gel Victron deep discharge Gel Exide A200 AGM Victron syväpurkaus Putkilevy (ei ajoakku) (OPzS)	57,6V / 8h	55,2V	64,8V@8% maks 1h	-65 mV/°C
3	AGM spiraalikenno Rolls AGM	58,8V / 8h	55,2V	66,0V@8% maks 1h	-65 mV/°C
4	PzS putkilevytyyppiset ajoakut tai OPzS-akut syklisessä tilassa 1	56,4V / 4h	55,2V	63,6V@25% maks 4h	-65 mV/°C
5	PzS putkilevytyyppiset ajoakut tai OPzS-akut syklisessä tilassa 2	57,6V / 4h	55,2V	64,8V@25% maks 4h	-65 mV/°C
6	PzS putkilevytyyppiset ajoakut tai OPzS-akut syklisessä tilassa 3	60,0V / 4h	55,2V	67,2V@25% maks 4h	-65 mV/°C
7	Litium-rautafosfaattiakku	56,8V / 2h	53,4V	ei käytössä	0
8 (USr)		Säädettävä (oletus 57,6V)	Säädettävä Oletus: 55,2V	Säädettävä Oletus: Vabs.+ 7,2V@25% maks 4 h	Säädettävä Oletus -65 mV/°C

älä tasata VRLA-geeli- ja AGM-paristoja

Taulukko 3: Latausalgoritmivaihtoehdot. Kaikki ilmoitetut jännitteet pätevät 48V:n järjestelmälle.



4.3.2. Esiohjelmoidun latausalgoritmin valinta

- a. Paina SETUP-painiketta 3 sekunnin ajan: "Menu"-symboli syttyy.
- b. Paina "-" tai "+" painiketta muutamia kertoja kunnes LCD-näyttöön tulee näkyviin "D4 [HR-9E RL9Drl EH]".
- c. Paina SELECT: algoritmin numero alkaa vilkkua (numero jonka jäljessä on "Type").
- d. Valitse haluamasi algoritmi käyttämällä "-" tai "+" painiketta.
- e. Vahvista muutos painamalla SELECT-painiketta, arvon vilkunta lakkaa ja arvo tallentuu muistiin.
- f. Voit palata takaisin normaalitilaan painamalla SETUP-painiketta 3 sekunnin ajan.

4.3.3. Latausalgoritmin ohjelmointi

- Jatka kuten edellisessä kappaleessa on kuvattu ja valitse algoritmi numero 8 (käyttäjän ohjelmoitavissa oleva algoritmi)
- b. Valitse muutettava parametri painamalla "-" tai "+" painiketta

. ("ОБ АЬБО-РЕГОЛ UOLEA9E","ОБ FLORE UOLEA9E" tai "ОВ Е9ИАLI 2АЕГОЛ UOLEA9E").

- c. Paina SELECT-painiketta: jännite alkaa vilkkua.
- d. Valitse haluamasi jännite "-" tai "+" painikkeella.
- e. Vahvista muutos painamalla SELECT-painiketta, arvon vilkunta lakkaa ja arvo tallentuu muistiin. Voit nyt selata muita parametrejä käyttämällä "-" tai "+" painiketta.
- f. Voit palata takaisin normaalitilaan painamalla SETUP-painiketta 3 sekunnin ajan.

4.3.4. Muut latausalgoritmiin liittyvät asetukset

Absorptioaika: oletus 6 h

Lämpötilakompensointi: oletus -2,7 mV/°C per kenno (-65 mV/°C jos kyseessä 48V lyijyhappoakku) Tasoitus

Tietyille VRLA-valmistajille (Valve Regulated Lead-Acid -akut kuten esim. Geeli tai AGM) suositellaan lyhyttä ekvalisointijaksoa, useimmille ei. Useimmat märkäakkuvalmistajat suosittelevat säännöllistä ekvalisointia. Lisätietoja muista parametreista on taulukossa 5.

Huomautus lyijyhappoakkuihin liittyvästä käyttöiästä

Litteälevyiset VRLA-akut (esim. 6V ja 12V VRLA-akut) sekä ajoneuvokäyttöön tarkoitetut litteälevyiset märkäakut ikääntyvät nopeasti jos akku purkautuu yli 50% ja varsinkin jos akku jätetään purkautuneeseen tilaan useiksi tunneiksi tai päiviksi. Suosittelemme, että akkuja ei pureta alle 50%:iin täydestä kapasiteetista ja että lataus suoritetaan välittömästi mahdollisen syväpurkauksen jälkeen. Kaikki lyijyhappoakut menettävät ominaisuuksiaan ellei niitä ladata täyteen ajoittain.

4.3.5 Akun lataustiedot

Lataussäädin aloittaa uuden latausjakson joka aamu, kun aurinko alkaa paistaa. Aamulla juuri ennen aurinkolaturin käynnistystä mitattu akun jännite määrittää absorptiojakson enimmäiskeston:

Akun jännite Vb (käynnistysvaiheessa)	Absorptioaikakerroin	Maksimi absorptioajat (oletus = 6h)
Vb < 47.6V	x 1	6h
47.6V < Vb < 48.8V	x 2/3	4h
48.8V < Vb < 50.4V	x 1/3	2h
Vb > 50.4V	x 1/6	1h







Jos absorptiojakso keskeytyy pilvisyyden tai tehoa syövän kuorman vuoksia, absorptioprosessi palautuu, kun absorptiojännite saavutetaan myöhemmin uudelleen, kunnes absorptiojakso on suoritettu.

Absorptiojakso päättyy myös, kun aurinkolaturin lähtövirta laskee alle 2 A, ei alhaisen aurinkopaneelin tuotoksen vuoksi, vaan siksi, että akku on täysin ladattu (jäännösvirran leikkaus).

Tämä algoritmi estää akun ylilatauksen päivittäisen absorptiolatauksen vuoksi, kun järjestelmä toimii ilman kuormaa tai vähäisellä kuormalla.

4.4 Aurinkopaneelin liittäminen

Kun oikea latausalgoritmi on valittu lataussäädin on valmis käyttöön.

Muut asetukset on mahdollista asettaa tai muuttaa joko ennen aurinkopaneelin liittämistä tai liittämisen jälkeen.

Sulje aurinkopaneelin liitäntä.

Jos auringonsäteily on riittävän voimakasta lataussäädin alkaa ladata akkua automaattisesti.



Jos, auringonsäteilystä huolimatta, aurinkopaneelin jännitteen lukema LCD-näytössä on 000V, tarkista aurinkopaneelin kaapelin polariteetti.

4.5 Kaukosäädettävä päälle/pois-kytkentä

Lataussäädin kytkeytyy pois päältä mikäli:

- a) REMOTE-liittimien välillä on hyppylanka (tehdasasetus).
- b) REMOTE-liittimen vasemmanpuoleinen liitin (merkitty B+) on liitetty akun positiiviseen liittimeen (12/24/36/48V). Käytä johtimia joiden poikkipinta-ala on 0,75mm² ja asenna 0,1 A sulake akun lähelle.
- c) REMOTE B+ liittimeen on liitetty jännitelähde 3-60V (suhteessa akun negatiiviseen napaan).

Tapauksessa **a**, lataussäädin kytkeytyy pois päältä jos hyppylanka poistetaan/katkaistaan.

Tapauksessa **b** tai **c**, lataussäädin kytkeytyy päälle jos jännite on > 5 V. Jos jännite on < 3 V, lataussäädin kytkeytyy pois päältä.



5. LISÄTIETOJA LCD-NÄYTÖSTÄ

5.1 LCD-näytön selaus

Jos painat "-" painiketta LCD-näyttöön tulee alla kuvatut tiedot (annetussa järjestyksessä):

Näytetty tieto	Symbolit	Segmentit	Yksiköt
Akun latausvirta (1)	÷	12 50.0	А
Akkujännite (1)	:	12 14.4	V
Akun latausteho	÷	0.050	W
Akun lämpötila (2)	÷.	25.0,,Err	°C/°F
Laturin lämpötila (2)	1	25.0,,Err	°C/°F
Paneelivirta	*	8.6	А
Paneelijännite	*	85.0	V
Paneelin teho	*	135.D	W
Varoitusviesti (3)	▲	InF 65	
Vírheviesti (3)	▲	Err 2	
HUB-1 toiminta (3)	<u></u> é	НШБ- І	
BMS toiminta (3)	¢۵	675	

Taulukko 4: LCD-näyttöjen selaus

1) Järjestelmäjännite näkyy ensimmäisissä kahdessa numerossa.

2) Lämpötila-arvo näytetään, "---" = ei tietoja anturilta tai "Err" = väärä anturitieto.

3) Nämä tiedot näkyvät vain kun ne ovat oleellisia.

Voit kytkeä automaattisen selaustoiminnon päälle painamalla "-" tai "+" painiketta 4 sekunnin ajan.

Nyt kaikki LCD-näyttönäkymät tulevat näkyviin vuorotellen tietyksi aikaa.

Voit pysäyttää automaattisen selaustoiminnon painamalla "-" tai "+" painiketta.



5.2 Historiatiedot

Lataussäädin seuraa muutamaa parametria osana energiankeruuta.

Voit siirtyä katsomaan historiatietoja kun laite on valvontatilassa painamalla SELECTpainiketta, näyttöön tulee vierivä teksti.

Voit selata erilaisia parametreja (kts. taulukko 5) painamalla "-" tai "+" painiketta, voit pysäyttää selauksen ja näyttää vastaavan arvon näytössä painamalla SELECT-painiketta.

Voit selata eri arvoja painamalla "-" tai "+" painiketta. Päivittäisten arvojen osalta on mahdollista selata taaksepäin 30 päivää (tiedot kertyvät ajan myötä), näyttöön tulee hetkeksi näkyviin ponnahdusikkuna jossa näkyy asianomaisen päivän numero.

Voit poista historiavalikosta ja siirtyä takaisin valvontatilaan painamalla SELECTpainiketta, tai voit palata vierivään tekstiin painamalla SETUP-painiketta.

Vierivä teksti	Symbolit (1)	Se	gmentit	Yksikkö	Näytössä näkyvä tieto
YI ELƏ EDERL	••		258.0	kWh	Kokonaistuotto
LRSE ErrOr	Δ	ED	2		Virhe 0 (viimeisin)
	Δ	ΕI	0		Virhe 1 (näytetään kun saatavissa)
	▲	62	0		Virhe 2 (näytetään kun saatavissa)
	▲	E3	0		Virhe 3 (näytetään kun saatavissa)
PRAEL JOLERSE GRHLGUG	*	U	95.0	v	Paneelin jännitemaksimi
6866679 JOLE896 ลิติศเลียล	÷-1	н	14.8	v	Akkujännitteen maksimi
AI Erq	.	Ч	8.6	Päivä kWh	Päivätuotto
BREERY JOLERSE ลิคม ลิมล์	t-	н	IH.8	Päivä V	Päivän akkujännitteen maksimiarvo
BREERY UDLERSE กีกกับกั	t-	L	12.0	Päivä V	Päivän akkujännitteen minimiarvo
LRSE ErrOr	Δ	ED	5	Päivä	Päivän virhe 0 (viimeisin)
	Δ	ΕI	٥	Päivä	Päivän virhe 1 (jos käytettävissä)
	Δ	62	0	Päivä	Päivän virhe 2 (jos käytettävissä)
	▲	E3	0	Päivä	Päivän virhe 3 (jos käytettävissä)
ыла ылын	12	ĿЬ	60	Päivä	Päivän virhe bulkkitilassa (min)
ELITE RESORPELON		ĿЯ	30	Päivä	Päivän virhe absorptiotilassa (min)
ELITE FLORE		ΕF	630	Päivä	Päivän virhe kellutustilassa (min)
аяні айа Роцег	*	Ρ	735	Päivä W	Päivän teho maksimi
68666ry Current ลิติปลี	÷	C	50.0	Päivä A	Päivän akkuvirta maksimi
PAREL UDLERGE TAHLTUT	*	U	95.0	Päivä V	Päivän PV-jännite maksimi

Taulukko 5: Historiatietojen selaus LCD-näytössä

1) Kun laturi on aktiivinen symbolit Bulk/Abs/Float määräytyvät latausprosessin mukaan.



Vierivä teksti	Symbolit	Segmentit	Yksiköt	Toiminto tai
				parametri
O I POLEr On OFF	Menu Charging 🖉 🖿	0 n,0FF		Päälle/pois-kytkin
02 AAH AVA CHAr9E CUrrEnt	Menu 💼 🚅	1.0- 70.0	А	Maksimi latausvirta
	Menu 🕞		V	läriestelmäjännite
	Menu 🖾	1000, 12-10	Twopi	Latausalgoritmi
	Menu 🖾 📕		у	Absorptioiännite (2)
	Menu 🖼 🖿	30.0- 31.0 -03.0	V	Kollutuciännita (2)
		30.0- 33.0 -03.0	V	Ekvalicointiiännite (2)
	Menu 🖂 Equalize	JC.U- D1.0 -03.0	v	Automattinon
טס הטבטייחבי ב בדטחבי בחבי טה	Meno 🗠 Equaiza	urr , incou		ekvalisointi (3)
ID TANUAL EAUALI SAFI OU	Menu 🛅 Equalize	SEAre ,SeoP		Manuaalinen ekvalisointi
II FELAS TODE	Menu	rEL. DFF, I- 3 -9		Reletoiminto
IS YERA TOT POTFUBE	Menu 💼	LЬ 32.0 -40.0 -69.6	v	Matalan akkujännitteen hälytysasetus
13 FELRY CLERF LOY JOLERSE	Menu 💼	Lbc 32.0- 42.0 -69.6	v	Matalan akkujännitteen hälytyksen nollaus
14 FELRY HI 9H JOLER9E	Menu 💼	нь 32.0- 66.0 -69.6	v	Korkean akkujännitteen hälytysasetus
IS FELRY ELEAF HI 9H JOLER9E	Menu 🛅	НЬс 32.0- 64.0 -69.6	v	Korkean akkujännitteen hälytyksen nollaus
16 FELRY HI SH PRAEL WOLLRSE	Menu 🚢	U I.O- I46.0	v	Korkean PV-jännitteen hälytysasetus
17 FELRY ELEAR HI 9H PANEL JOLEASE	Menu 👬	Uc 1.0- 145.0 - 146.0	v	Korkean PV-jännitteen hälytyksen nollaus
18 FELRY (1 n) (10) ELOSED EL (16	Menu	rāC 0 -500		Releen minimi sulkuaika (minuuttia)
20 EENPERALURE CONPENSALI ON	Menu 💼 🌡	- 3.5- - 2.1 -0.0- 3.5	°C mV	Akun lämpötilakompen- sointi per kenno (2)
22 BULH ELITE PROEECELON	Menu 🛅 🚅	DFF , 10	h	Bulkkiajan suojaus
23 ARHI AUA R650-PELON ELAE	Menu 💼 📕	1.0 -6.0 -24.0	h	Absorptioaika
31 bits Present	Menu	ьп5 У, л		BMS-läsnä
49 BREHLIGHE INEENSIES	Menu	0- 5 -9		Taustavalon intensiteetti
50 6RCHLI 9HE RL1935 0n	Menu	OFF,0n, AUEO		Taustavalon automaat- tinen virrankatkaisu 60 s jälkeen (5)
SISC-OLL SPEEd	Menu	1- 3 -5		Tekstin vieritysnopeus
60 CRn dEul CE I nStRnCE	Menu 🖗	di D -255		CAN-laitenumero
6 SOFEL'ARE JERSI On	Menu	2.03		Ohjelmistoversio
62 rESEDrE dEFRULES	Menu	rESEL		Järjestelmän nollaus tehdasasetuksiin (1)
63 CLERF HI SEOFY	Menu	CLER-		Historiatietojen nollaus (4)
64 LOCH SELUP	Menu	LOCH У, л		Asetuksien lukitus
67 EEGPERAEURE Unit	Menu 🌡	CELC,FRhr		Lämpötilayksikkö °C/°F

5.3 SETUP MENU - Asetusvalikon parametrien tiedot

Taulukko 6: Asetusvalikon parametrit

- a. Voit siirtyä SETUP-valikkoon, paina ja pidä alaspainettuna SETUP-painiketta 3 sekunnin ajan. LCD-näytön "Menu"-symboli ja vierivä teksti tulevat näkyviin.
- b. Vieritä tekstiä painamalla "-" tai "+" painiketta.
- c. Yllä oleva taulukko 6 luetteloi esiintymisjärjestyksessä kaikki asetettavissa olevat parametrit painamalla "-" painiketta.
- d. Paina SELECT-painiketta kun haluat valita muutettavan asetuksen, asetus alkaa vilkkua.



- e. Valitse haluamasi arvo käyttämällä "-" tai "+" painiketta.
- f. Vahvista muutos painamalla SELECT-painiketta, arvon vilkunta loppuu ja muutos tallentuu muistiin.
- g. Voit palata asetusvalikkoon painamalla SETUP-painiketta. Voit nyt selata muita parametrejä joita haluat muuttaa käyttämällä "-" tai "+" painiketta.
- h. Voit palata takaisin normaalitilaan painamalla SETUP-painiketta 3 sekunnin ajan.

1) Paina SELECT-painiketta: teksti "rE5EL" vilkkuu, jos haluat palauttaa alkuperäiset tehdasasetukset painamalla SELECT-painiketta. Laturi käynnistyy uudelleen. Historiatiedot **eivät** nollaudu (kWh-laskurit).

2) Mainitut arvot ovat muutettavissa VAIN akkuvaihtoehdolle 8 (käyttäjän määrittämä akku). Taulukon arvot ovat 48V:n akulle.

3) Automaattinen ekvalisointi on mahdollista asettaa pois päältä eli "OFF"-tilaan (oletusasetus) tai välille 1 (joka päivä) - 250 (joka 250. päivä). Kun automaattinen ekvalisointi on aktiivinen, absorptiolatauksen jälkeen suoritetaan jänniterajoitettu vakiovirtalatausjakso (katso taulukko 3). LCD-näyttöön tulee teksti "equalize".

Virta on rajoitettu 8%:iin bulkkilatausvirrasta kaikille VRLA (Geeli tai AGM) -akuile ja joillekin märkäakuille, sekä 25%:iin bulkkilatausvirrasta kaikille putkilevyakuille. Bulkkivirta on nimellinen latausvirta (70A) ellei ole valittu matalampaa maksimivirran asetusta.

Mikäli, kuten useimmat akkuvalmistajat suosittelevat, bulkkilatausvirta ei ylitä 20 A:ia per 100 Ah akkukapasiteetista (esim. 350 Ah laturille jonka nimellislatausvirta on 70 A), 8% tarkoittaa maks. 1,6 A per 100 Ah akkukapasiteetti ja 25% tarkoittaa maks. 5 A per 100 Ah kapasiteetti.

Kaikkien VRLA-akkujen ja joidenkin märkäakkujen tapauksessa (algoritmivaihtoehdot 1, 2 tai 3) automaattinen ekvalisointi päättyy kun jänniteraja-arvo maxV on saavutettu, tai ajan t = (absorptioaika)/7, kumpi tahansa toteutuu ensin.

Kaikille putkilevyakuille automaattinen ekvalisointi päättyy ajan t = (absorptioaika)/2 jälkeen. Silloin kun automaattinen ekvalisointi ei ole täysin päättynyt yhden päivän aikana, sitä ei jatketa seuraavana päivänä vaan ekvalisointijakso alkaa uudelleen asetusvalikon kautta määritetyn ekvalisointivälin umpeuduttua.

4) Paina SELECT-painiketta: LCD-näyttöön tulee näkyviin vilkkuva "ELERr", paina SELECTpainiketta uudelleen poistaaksesi historiatiedot (kWh-laskuri jne.). Huomaa että nollaukseen kuluu muutama sekunti.

5) Taustavalon automaattiselle sammuttamiselle on valittavissa seuraavat vaihtoehdot: OFF=taustavalo pysyy päällä kaiken aikaa, ON=taustavalo sammuu 60 s jälkeen viimeisimmästä painikepainalluksesta, AUTO=taustavalo on päällä latauksen ollessa aktiivitilassa, muulloin pois päältä.

Varoitus!

Tietyt akkuvalmistajat suosittelevat vakiovirtaan perustuvaa ekvalisointijaksoa, toiset eivät. Älä käytä vakiovirtaan perustuvaa ekvalisointia ellei akkuvalmistaja erikseen sitä suosittele.



6. MANUAALINEN EKVALISOINTI

Jotta laturi voi ekvalisoida akun kunnolla, käytä manuaalista ekvalisointivaihtoehtoa vain absorptio- ja kellutusjaksojen aikana ja kun tarjolla on riittävästi auringonvaloa.

Voit käynnistää ekvalisoinnin manuaalisesti siirtymällä asetusvalikkoon ja painamalla "-" tai "+" painiketta kunnes LCD-näytössä näkyvään valikkoon tulee näkyviin teksti "ID TADUBL E9UBLI 2BLI DD". Paina SELECT-painiketta: teksti "5EBCE" vilkkuu, voit aloittaa ekvalisoinnin painamalla SELECT-painiketta uudelleen.

Virta- ja jänniteraja-arvot ovat identtiset automaattisen ekvalisointitoiminnon raja-arvojen kanssa (katso kappale 4.3). Ekvalisointijakso on kuitenkin rajoitettu maksimissaan 1 h manuaalisesti käynnistetyn ekvalisoinnin tapauksessa.



7. VIANMÄÄRITYS

Suurin osa virheistä on mahdollista tunnistaa käyttämällä alla lueteltuja ohjeita. Jos vikaa ei pystytä ratkaisemaan, ota yhteyttä Victron Energy –jälleenmyyjään.

Vikanumero LCD- näytössä	Ongelma	Syy / ratkaisu	
ei käytössä	LCD-näyttö ei tule päälle (ei taustavaloa, ei symboleita tai numeroita)	Muuntimen ja taustavalon virtaa tuottava sisäänrakennettu virtalähde saa virtaa joko aurinkopaneelista tai akusta. Jos aurinkopaneelin ja akun jännitteet ovat alle 6V LCD-näyttö ei tule päälle.	
ei käytössä	LCD-näyttö ei tule päälle (taustavalo toimii, ei symboleita tai numeroita, laturi vaikuttaa toimivan)	Voi johtua alhaisesta ympäristön lämpötilasta. Jos ympäristön lämpötila on alle -10°C (14°F) LCD-näytön segmentit voivat haalentua. Alle -20°C (- 4°F) lämpötilassa LCD-näytön segmentit eivät enää näy. Latauksen aikana LCD-näyttö lämpenee jolloin näytön segmentit tulevat näkyviin.	
ei käytössä	Lataussäädin ei lataa akkua	LCD-näytön mukaan latausvirta on 0 A. Tarkista aurinkopaneelien liitännän polariteetti Tarkista akun virtakatkaisija. Tarkista näkyykö LCD-näytössä vikailmoitusta. Tarkista onko laturi asetettu tilaan "ON" valikon kautta. Tarkista onko valittu oikea järjestelmän jännite.	
ei käytössä	Korkea lämpötila: lämpömittarisymboli vilkkuu	Tämä vika nollautuu automaattisesti kun lämpötila on laskenut. Lähtövirta pienenee korkean lämpötilan johdosta. Mittaa ympäristön lämpötila ja tarkista, että laturin kotelossa olevat ilmanvaihtoaukot eivät ole estyneet.	
Err 1	Akkulämpötila liian korkea (> 50 ⁰ C)	Tämä vika nollautuu automaattisesti kun lämpötila on laskenut. Tämä vika voi johtua myhös huonosta tai syöpyneestä akkunavasta silloin, kun lämpötila-anturin on ruuvattu kyseiseen napaan, tai vikaantuneesta anturista. Jos vika jatkuu eikä lataustoiminto jatku, vaihda anturi ja katkaise virta ja käynnistä uudelleen siirtymällä asetusvalikkoon ja pois siitä.	
Err 2	Akkujännite liian korkea (>76,8V)	Tämä vika nollautuu kun akkujännite on laskenut. Tämä vika voi johtua siitä, että akkuun on liitetty jokin toinen latauslaite tai lataussäätimen viasta.	
Err 3	Epäilty väärä liitäntä käynnistyksen aikana. Remote Tsense+ on liitetty akun BAT+ napaan	Tarkista, että Tsense-liitin on liitetty kunnolla itse lämpötila-anturiin. Tämä vika nollautuu kun liitäntä on korjattu.	
Err 4	Epäilty väärä liitäntä käynnistyksen aikana. Remote Tsense+ on liitetty akun BAT- napaan	Tarkista, että Tsense-liitin on liitetty kunnolla itse lämpötila-anturiin. Tämä vika nollautuu kun liitäntä on korjattu.	
Err 5	Lämpötila-anturin vika	 Tämä vika ei nollaudu automaattisesti. 1. Selaa LCD-näytöjä ja etsi akkulämpötilan näyttö. 2. Jos LCD-näytössä näkyy epärealistinen lämpötila-arvo tai "", vaihda lämpötila-anturi uuteen. 3. Voit siirtyä SETUP-valikkoon painamalla ja pitämällä alaspainettuna SETUP-painiketta 2 sekunnin ajan. 4. Poistu SETUP-valikkosta painamalla SETUP-painiketta 2 sekunnin ajan. 5. Tarkista onko akun lämpötila nyt hyväksyttävien arvojen rajoissa. 	
Err 17	Säädin ylikuumentunut huolimatta vähenne-tystä lähtövirrasta	Tämä virhe nollautuu automaattisesti kun laturi on jäähtynyt. Mittaa ympäristön lämpötila ja tarkista, että laturin kotelossa olevat ilmanvaihtoaukot eivät ole estyneet.	
Err 18	Säätimen ylivirta	Tämä vika nollautuu automaattisesti. Irrota lataussäädin kaikista virtalähteistä, odota 3 minuuttia, kytke virtalähteet takaisin ja käynnistä uudelleen. Jos vika jatkuu lataussäädin on luultavasti vikaantunut.	
Err 20	Maksimi bulkkiaika ylittynyt	Tämä virhe voi ilmetä vain silloin, kun maksimi bulkkiaikaan liittyvä suojaustoiminto on käytössä. Tämä vika ei nollaudu automaattisesti. Tämä virhe ilmenee jos akun absorptiojännitetasoa ei saavuteta 10 tunnin latausjakson jälkeen. Normaaleissa aurinkopaneeliasennuksissa ei suositella maksimi bulkkiaikasuojauksen käyttöä.	



Vikanumero LCD- näytössä	Ongelma	Syy / ratkaisu	
Err 21	Virta-anturiin liittyvä ongelma	Lataussäädin on luultavasti vikaantunut. Tämä vika ei nollaudu automaattisesti.	
Err 22	Sisäisen lämpötila-anturin vika	Lataussäädin on luultavasti vikaantunut. Tämä vika ei nollaudu automaattisesti.	
Err 23	Yhteys sisäiseen lämpötila-anturiin on menetetty	Irrota kaikki virtalähteet laturista ja avaa etukansi. Tarkista, onko valkoinen liitin ohjauspiirikortilla (LCD-näytön vasemmalla puolella) liitetty kunnolla. Jos liitäntä on kunnossa, sulje etukansi ja liitä virtalähteet ja kytke laite päälle. Jos vika jatkuu lataussäädin on luultavasti vikaantunut. Tämä vika nollautuu automaattisesti.	
Err 26	Liitin ylikuumentunut	Virtaliittimet ovat ylikuumentuneet, tarkista johdotus ja kiristä kiinnitys- mutterit mikäli mahdollista. Tämä vika ei nollaudu automaattisesti.	
Err 33	Aurinkopaneelin ylijännite	Tämä vika nollautuu automaattisesti kun aurinkopaneelin jännite on pudonnut sallitulle alueelle. Tämä virhe ilmaisee sen, että asennettu aurinkopaneeli ja sen avoimen virtapiirin jännite on kriittinen tekijä laturin suhteen. Tarkista järjestelmä ja organisoi aurinkopaneelit uudelleen tarvittaessa.	
Err 34	Aurinkopaneelin ylivirta	Aurinkopaneelien virta ylittää 50A:n rajan. Tämä virhe voi muodostua sisäisen järjestelmävian takia. Irrota lataussäädin kaikista virtalähteistä, odota 3 minuuttia, kytke virtalähteet takaisin ja käynnistä uudelleen. Jos vika jatkuu lataussäädin on luultavasti vikaantunut. Tämä vika nollautuu automaattisesti.	
Inf 65	Tiedonsiirtovaroitus	Tiedonsiirto jonkin rinnankytketyn säätimen kanssa on menetetty. Voit nollata varoituksen kytkemällä säätimen pois päältä ja takaisin päälle.	
Inf 66	Epäyhteensopiva laite	Säädintä yritetään rinnankytkeä toisen eri asetuksilla olevan ja/tai toisen latausalgoritmin kanssa toimivan säätimen kanssa. Varmista, että kaikki asetukset ovat samat ja että kaikkien laturiren ohjelmistojen ohjelmistoversiot ovat samat ja päivitetty viimeisimpaan versioon.	
Err 67	BMS-liitäntä menetetty	Yhteys BMS:ään kadotettu, tarkista CAN-väylän kaapelointi. Kun laturin tulee toimia jälleen yksittäiskäytössä, vaihda asetusvalikon "BMS"-asetus tilasta "Y" tilaan "N" (asetusohjeet, kohta 31).	
Err 114	CPU:n lämpötila on liian korkea	Tämä virhe nollautuu automaattisesti kun CPU on jäähtynyt. Mittaa ympäristön lämpötila ja tarkista, että laturin kotelossa olevat ilmanvaihtoaukot eivät ole estyneet. Tarkista asennusohjeet ja niiden vaikutus jäähdytykseen. Jos vika jatkuu lataussäädin on luultavasti vikaantunut.	
Err 116	Kalibrointitiedot kadotettu	Tämä vika ei nollaudu automaattisesti.	
Err 119	Asetustiedot kadotettu	Tämä vika ei nollaudu automaattisesti. Palauta oletusarvot asetusvalikon kautta (asetusohjeet, kohta 62). Irrota lataussäädin kaikista virtalähteistä, odota 3 minuuttia, kytke virtalähteet takaisin ja käynnistä uudelleen.	



8. TEKNISET TIEDOT

BlueSolar-lataussäädin	MPPT 150/70		
Nimellinen akkujännite	12 / 24 / 36 / 48V Automaattinen valinta		
Nimellinen latausvirta	70A @ 40°C (104°F)		
Aurinkopaneelin maksimiteho	12V: 1000W / 24V: 2000W / 36V: 3000W / 48V: 4000W		
Aurinkopaneelin maksimi avoimen virtapiirin jännite	150V absoluuttinen maksimi kylmässä 145V käynnistys ja normaalikäyttötilan maksimi		
Aurinkopaneelin minimijännite	Akkujännite plus 7 V käynnistyminen Akkujännite plus 2 V käyttö		
Tehonkulutus valmiustilassa	12V: 0,55W / 24V: 0,75W / 36V: 0,90W / 48V: 1,00W		
Hyötysuhde täydellä kuormalla	12V: 95% / 24V: 96,5% / 36V: 97% / 48V: 97,5%		
Absorptiolataus	14.4 / 28.8 / 43.2 / 57.6V		
Kellutuslataus	13.7 / 27.4 / 41.1 / 54.8V		
Ekvalisointilataus	15.0 / 30.0 / 45 / 60V		
Akun lämpötila-anturi	Kyllä		
Lämpötilakertoimen oletusasetus	-2,7mV/°C per 2V akkukenno		
Kauko-ohjattava päälle/pois-toiminto	Kyllä		
Ohjelmoitava rele	DPST AC-kesto: 240VAC/4A DC-kesto: 4A maks. 35VDC, 1A maks. 60VDC		
CAN-väyläliitin	2 x RJ45-liitin, NMEA2000-protokolla		
Rinnakkaiskäyttö	Kyllä, VE.Can-väylän avulla, maks. 25 laitetta rinnan		
Käyttölämpötila-alue	-40°C 60°C lähtövirran alentamisella yli 40°C		
Jäähdytys	Tuuletin		
llmankosteus (ei-kondensoiva)	Maks. 95%		
Maksimi korkeus merenpinnan tasosta	2000 m		
Käyttöolosuhteet	Sisätiloissa		
Saasteluokka	PD3		
Liitinkoko	35mm² / AWG2		
Kotelon materiaali ja väri	Alumiini, sininen RAL 5012		
Suojausluokka	IP20		
Paino	4,2 kg		
Mitat (k x l x s)	350 x 160 x 135 mm		
Asennustapa	Seinäasennus pystyasennossa Vain sisätiloissa		
Turvaluokitus	IEC 62109-1		
EMC	EN 61000-6-1, EN 61000-6-3		



9. LÄMPÖTILAKOMPENSAATIO



Kuva 1: Lämpötilakompensointikäyrä



10. LIITÄNNÄT



- 1 Lämpötila-anturi
- 2. Jännitteen tunnistus
- 3. Akku
- 4. Aurinkopaneeli
- 5. Maadoitusliitäntä (PE)
- 6. 2x CAN-väylä RJ45
- 7. Ohjelmoitava rele
- 8. Kauko-ohjattavan on/off kytkimen liitin



Victron Energy Blue Power

Jälleenmyyjä:

Sarjanumero:

Versio : 15 Päivämäärä : 14. elokuuta 2019

Victron Energy B.V. De Paal 35 | 1351 JG Almere PO Box 50016 | 1305 AA Almere | The Netherlands

General phone	: +31 (0)36 535 97 00
E-mail	: sales@victronenergy.com

www.victronenergy.com